# Burmester

TIDAL




Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Musikfreund,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich für ein Gerät entschieden, das absolute Klangtreue und kompromisslose Qualität mit technischer Innovation und einem Höchstmaß an Flexibilität vereint.

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme mindestens einmal vollständig durchzulesen, damit Sie alle Fähigkeiten dieses außerordentlich audiophilen Gerätes voll ausschöpfen können. Sollten trotzdem noch Fragen unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Reden Sie über Ihre Sonderwünsche mit uns, auch wenn sie außergewöhnlich erscheinen. Technisch sinnvolle Herausforderungen nehmen wir gerne an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Musikhören.

Ihr Burmester-Team

**iPad ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.**

**HIGHRESAUDIO ist ein eingetragenes Warenzeichen.**

**Die Benutzbarkeit von Diensten Dritter (Internetradio, Musik-Streaming-Dienstleister) mit dem Musiccenter unterliegt ggf. Nutzungsbedingungen der Drittanbieter sowie technischen Voraussetzungen beim Nutzer und Dritten (Internetzugang, Dienste-Verfügbarkeit), auf die Burmester Home Audio GmbH keinen Einfluss hat.**

App-Version 2.3.0 / Software-Version 2.51

# Inhaltsverzeichnis

**Was ist TIDAL? . . . . . 4**

**Wie verwende ich diese Anleitung?. . . . . 4**

Verwendete Symbole und Textauszeichnungen . . . . . 4

**Wie bediene ich TIDAL mit dem iPad? . . . . . 5**

Das TIDAL-Menü im Überblick . . . . . 5
Playlisten erstellen . . . . . 6
Eine Playliste speichern . . . . . 8
Eine gespeicherte Playliste laden (My Music). . . . . 8

**Wie bediene ich TIDAL mit der Weboberfläche?. . . . . 9**

Die TIDAL-Ansicht im Überblick . . . . . 9
Playlisten erstellen . . . . . 9
Eine Playliste speichern . . . . . 10
Eine gespeicherte Playliste laden (My Music). . . . . 10

# Was ist TIDAL?

TIDAL ist ein Musikservice, der Musik in verlustfreier Qualität über das Internet streamt. Sollten Sie einen Account für diesen Dienst besitzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Musiccenter mit diesem zu verbinden und können so die bereitgestellte Musik dieses Anbieters auf Ihrem Network Player genießen.

**Die Highlights:**

- Genießen Sie Musik in CD-Qualität.
- Wählen Sie aus über 25 Millionen Liedern aller Sparten.
- Erweitern Sie Ihre Musiksammlung, ohne Festplattenspeicher zu belegen.

HINWEIS: Durch die Internetverbindung können nutzungsabhängige Kosten entstehen.

HINWEIS: Die Qualität der angebotenen Musik richtet sich nach der Art des gebuchten Accounts bei TIDAL.

HINWEIS: Wie Sie Ihren TIDAL-Account mit dem Gerät verbinden, entnehmen Sie bitte den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen *„Anleitung zur Bedienung über die iPad-App“* und *„Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“*.

# Wie verwende ich diese Anleitung?

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Bedienung von TIDAL mit Hilfe der Weboberfläche und der iPad-App BurmesterMC.

**Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:**

- ► Lesen und befolgen Sie die gegebenen Hinweise, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.
- ► Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

## Verwendete Symbole und Textauszeichnungen

| | |
|---|---|
| ✓ | **Voraussetzung**<br>Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor eine nachfolgende Handlung ausgeführt werden kann. |
| ► | **Handlungsschritt**<br>Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt. |
| 1.<br>2.<br>3. | **Handlungsfolge**<br>Kennzeichnet eine Abfolge von Handlungsschritten, die in der gegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen. |
| ↳ | **Resultat**<br>Kennzeichnet das Ergebnis einer Handlung. |

# Wie bediene ich TIDAL mit dem iPad?


## Das TIDAL-Menü im Überblick

✓ Das Musiccenter ist mit dem Internet verbunden

✓ Sie haben Ihr Musiccenter mit Ihrem TIDAL-Account verbunden

▶ Tippen Sie im Menü INPUTS auf **TIDAL**.
↳ Das TIDAL-Menü öffnet sich.

Das Menü hat verschiedene Anzeige- und Auswahlbereiche. Die einzelnen Bereiche sind identisch mit denen des Player-Menüs. Eine genaue Erläuterung dieser Bereiche finden Sie bei Bedarf in der separaten Bedienungsanleitung *„Anleitung zur Bedienung über die iPad-App"*.



## Playlisten erstellen

Damit Sie ein Album (oder auch einen einzelnen Titel) wiedergeben können, müssen Sie zuerst eine Wiedergabe-Playliste erstellen. Diese ist nur temporär vorhanden und geht verloren, wenn eine neue Wiedergabe-Playliste erstellt wird. Soll sie dauerhaft zur Verfügung stehen, kann eine Wiedergabe-Playliste unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Hinweise zur Verwendung solch gespeicherter Playlisten finden Sie unter "*Eine Playliste speichern*" auf Seite 8.

Abgesehen von der direkten Suche nach der gewünschten Musik haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich das Angebot von TIDAL, geordnet nach verschiedenen Kategorien anzeigen zu lassen. Um zu den verfügbaren Kategorien zu gelangen, tippen Sie einfach auf die gewünschte Kategorie am unteren Bildschirmrand.

Es sind zusätzlich zur Suche folgende Kategorien verfügbar:

- What's new
- Playlists
- Genre
- My Music

Die verschiedenen Kategorien werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. Die einzige Ausnahme bildet **My Music**. In dieser Kategorie befinden sich Ihre gespeicherten Playlisten und Alben. Diese Kategorie wird unter *„Eine gespeicherte Playliste laden (My Music)*" auf Seite 8 erläutert

### Gezielt nach Musik suchen

Über das Suchfeld (ganz oben rechts) haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach der gewünschten Musik zu suchen. Es ist dabei egal, ob Sie nach einem Lied, einem Interpreten oder Album suchen wollen.

1. Tippen Sie auf das Suchfeld
   ↳ Im unteren Teil erscheint eine Tastatur auf dem Bildschirm.
2. Geben Sie den gewünschten Suchbegriff auf der Tastatur ein.
3. Tippen Sie auf Suchen
   ↳ Die Suchergebnisse werden angezeigt. Diese sind in die Kategorien Artists, Albums, Playlists und Tracks unterteilt.

Es wird für jede einzelne Kategorie jeweils eine Auswahl der gefundenen Ergebnisse angezeigt. Um alle Ergebnisse einer Kategorie anzeigen zu lassen, tippen Sie bitte in der entsprechenden Titelzeile der gewünschten Kategorie auf **Show all>**, welches sich ganz rechts befindet.

### What's new

Hier werden alle Neuheiten bei TIDAL aufgeführt. Die Neuheiten sind dabei in die Unterkategorien Playlisten, Alben und Titel unterteilt.

Wie bei der Suche wird nur eine kleine Auswahl angezeigt. Durch Tippen auf **Show all>** in der entsprechenden Titelzeile der gewünschten Kategorie werden alle Neuheiten der entsprechenden Kategorie angezeigt.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in der Titelzeile der entsprechenden Kategorie die Anzeige zu ändern. Je nach Kategorie haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

## Playlists

Hier werden alle von TIDAL erstellten Playlisten angezeigt. Im oberen Teil haben Sie die Möglichkeit, sich Playlisten einer entsprechenden Kategorie anzeigen zu lassen. Tippen Sie dafür einfach auf die gewünschte Kategorie.

Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Playlisten zu wählen. Je nachdem, welche Kategorie Sie in der Titelleiste auswählen, werden hier entweder Neuheiten, Empfehlungen von TIDAL oder Playlisten mit lokalem Inhalt angezeigt.

## Genre

Hier können Sie sich verfügbare Musik, sortiert nach einem Genre, anzeigen lassen. Tippen Sie hierfür einfach auf das gewünschte Genre.


## Musik zur Playliste hinzufügen

***Bei der Kategorie Title:***

- Tippen Sie auf das Pluszeichen( ⊕ ) hinter den Informationen zum Titel.

***Bei allen anderen Kategorien:***

- Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
  Es öffnet sich eine weitere Ansicht mit den enthaltenen Titeln der Auswahl.




- Um einen einzelnen Titel in die Playliste zu übernehmen, tippen Sie auf das Pluszeichen( ⊕ ) hinter den Informationen zum Titel.

- Um alle angebotenen Inhalte in die Playliste zu übernehmen, tippen Sie auf das Pluszeichen( ⊞ ) in der Titelzeile.

## Eine Playliste speichern

Wollen Sie eine Wiedergabe-Playliste speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Edit**
   ↳ Das Bearbeitungsfenster wird geöffnet.
2. Tippen sie auf **Save as...**
   ↳ Ein Fenster zur Eingabe des Namens öffnet sich.
3. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **Save**.
   ↳ Die Playliste wird gespeichert und kann über **My Music** aufgerufen werden.

## Eine gespeicherte Playliste laden (My Music)

In dieser Kategorie werden Ihre gespeicherten Playlisten angezeigt. Verfahren Sie zum Laden einer Playliste oder eines einzelnen Titels wie zuvor beschrieben (siehe *„Musik zur Playliste hinzufügen“* auf Seite 7).

# Wie bediene ich TIDAL mit der Weboberfläche?

## Die TIDAL-Ansicht im Überblick

✓ Das Musiccenter ist mit dem Internet verbunden.

✓ Sie haben Ihren Network Player mit Ihrem TIDAL-Account verbunden.

► Tippen Sie im Menü INPUTS auf **TIDAL**.
↳ Das TIDAL-Menü öffnet sich.

Die TIDAL-Ansicht hat verschiedene Anzeige- und Auswahlbereiche. Die einzelnen Bereiche sind identisch mit der der Player-Ansicht. Eine genaue Erläuterung dieser Bereiche finden Sie bei Bedarf in der separaten Bedienungsanleitung *„Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser"*.

## Playlisten erstellen

Damit Sie ein Album (oder auch einen einzelnen Titel) wiedergeben können, müssen Sie zuerst eine Wiedergabe-Playliste erstellen. Diese ist nur temporär vorhanden und geht verloren, wenn eine neue Wiedergabe-Playliste erstellt wird. Soll sie dauerhaft zur Verfügung stehen, kann eine Wiedergabe-Playliste unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Hinweise zur Verwendung solch gespeicherter Playlisten finden Sie unter *„Eine gespeicherte Playliste laden (My Music)"* auf Seite 10.

Um neue Musik zur Wiedergabe-Playliste hinzuzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

✓ Sie befinden sich im Startbildschirm der TIDAL-Ansicht.

► Klicken Sie auf das Symbol ⊘.
↳ Die Anzeige wechselt in den Bearbeitungsmodus. Über dem linken Fenster werden Symbole zur Bearbeitung eingeblendet. Im Hauptfenster werden die verfügbaren Inhalte angezeigt.

► Sollte im Aufklappmenü nicht **What's new** ausgewählt sein, klicken Sie bitte auf dieses und wählen Sie **What's new** aus.

Es werden alle Neuheiten bei TIDAL aufgeführt. Die Neuheiten sind dabei in die Unterkategorien Playlisten, Alben und Titel unterteilt.

Für jede Kategorie wird nur eine kleine Auswahl angezeigt. Durch Tippen auf **Show all>** in der entsprechenden Titelzeile der gewünschten Kategorie werden alle Neuheiten der entsprechenden Kategorie angezeigt.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in der Titelzeile der entsprechenden Kategorie die Anzeige zu ändern. Je nach Kategorie haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten.


### Musik zur Playliste hinzufügen

***Bei der Kategorie Title:***

- Tippen Sie auf das Pluszeichen(⊕) hinter den Informationen zum Titel.

***Bei allen anderen Kategorien:***

- Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
  ↳ Es öffnet sich eine weitere Ansicht mit den enthaltenen Titeln der Auswahl.
- Um einen einzelnen Titel in die Playliste zu übernehmen, tippen Sie auf das Pluszeichen(⊕) hinter den Informationen zum Titel.




- Um alle angebotenen Inhalte in die Playliste zu übernehmen, tippen Sie auf das Pluszeichen(⊕) in der Titelzeile.

## Eine Playliste speichern

Wollen Sie eine Wiedergabe-Playliste speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol 💾
   ↳ Ein Eingabefenster wird geöffnet.
2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
3. Klicken Sie auf das Symbol Save as.
   ↳ Die Playliste wird gespeichert und kann über **My Music** aufgerufen werden.

## Eine gespeicherte Playliste laden (My Music)

Unter dieser Kategorie werden Ihre gespeicherten Playlisten angezeigt. Verfahren Sie zum Laden einer Playliste oder eines einzelnen Titels wie zuvor beschrieben (siehe *„Eine Playliste speichern“* auf Seite 10).

Burmester
AUDIOSYSTEME

**BURMESTER HOME AUDIO GMBH**
**Wilhelm-Kabus-Straße 47**
**D-10829 Berlin**

**Tel. +49 (0) 30 787968 – 0**
**Fax +49 (0) 30 787968 – 68**
**E-Mail: mail@burmester.de**
**www.burmester.de**

Version 1.1 / 1603